

1. Kombinacja fabryczna: 0 – 0 – 0 (jak na rycinie 1)
2. Ustawianie nowego kodu:
 - a) Upewnij się, że jest wprowadzona prawidłowa sekwencja odblokowująca i zamek jest w pozycji zamkniętej.
 - b) Używając małego, ostrego narzędzia, jak śrubokręt lub długopis wciśnij je w otwór naciskając na przycisk resetowania (Rycina 2) i trzymaj wciśnięty, aż do momentu ustawienia nowej sekwencji. Następnie wysuń narzędzie z otworu. Nowy kod jest już ustawiony.
 - c) Aby ustawić nowy kod powtórz kroki a i b.
 - d) Zawsze zapisuj ustawiony kod na kartce, którą będziesz trzymał w bezpiecznym miejscu.
3. Aby odblokować i otworzyć zamek:
 - Wprowadź właściwą sekwencję kodu.
 - Obróć zamek o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara (Rycina 3).
4. Aby zamknąć i zablokować zamek:
 - Obróć zamek o 90° przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (Rycina 4).
 - Ustaw losową kombinację na zamku, aby zablokować zamek



Rycina 1



Rycina 2



Rycina 3



Revolver

Rycina 4